

58121 Bubblerör SE

Grattis till köpet av ditt interaktiva LED-bubblerör!

Det interaktiva LED-bubbleröret är designat specifikt för människor med speciella behov. Om det används i enlighet med dessa riktlinjer erbjuder det många år av växlande lärande och skoj!

Det interaktiva LED-bubbleröret ger oändliga möjligheter att utveckla många förmågor, inklusive färgigenkänning, orsak och verkan och mycket mer. Det är det klaraste LED-bubbleröret i handeln (när detta trycks) och producerar multipla färgnyanser när det lugnande läget används.

Det interaktiva LED-bubbleröret levereras med en fjärrkontroll med nio knappar, som gör det möjligt att styra röret trådlöst på upp till 30m meters avstånd.

Läs och följ instruktionerna noga innan du använder enheten.

Egenskaper

Senaste fjärrkontrollen med trådlös Qi-laddning, ergonomisk utformning

Senaste LED-tekniken, inget lampbyte – LED klar välvat lock

Bas med kupa

Lågspänning – transformator medföljer, trådlös fjärrkontroll med fem knappar

Lätt att uppgradera/underhålla

Robust

Lätt att använda

Förpackningen innehåller

1 interaktivt bubblerör

1 transformator

1 fjärrkontroll med fem knappar

1 USB-kabel

1 Qi laddningsplatta

1 USB strömkabel

1 manual

Packa upp din Experiaprodukt

Kontrollera om det finns tecken på att förpackningen skadats innan du öppnar den. Använd inga vassa föremål när du packar upp.

Kontrollera att alla delar på packlistan finns med.

Läs bruksanvisningen innan du använder produkten.

1. Placera bubbelröret på ett slätt, stabilt golv.
2. Om röret är mer än 152 cm (60 tum) ska du fästa röret mot en solid vägg med en konsol. Fäst konsolen på det sätt som passar för väggen.
3. Fyll försiktigt på vatten i röret uppifrån. Om du spiller vatten ska du torka upp det omedelbart. Fyll inte röret ända upp. Lämna ett tomrum på 15 cm (6 tum) från vattenytan till rörets överkant.
4. Koppla in den runda XLR-kontakten från lågspänningstransformatorn i uttaget längst ner på bubbelröret.
5. Koppla in standardkontakten i ett eluttag.
6. Enheten kommer att tändas och visa standardfärgerna i följd.
7. Nu är den redo att använda.
8. Tryck på någon av de färgade knapparna på fjärrkontrollen. Röret visar motsvarande färg.
9. Om växlingsaktiviteten stannar av går bubbelröret tillbaka till lugnande läge och bläddrar automatiskt genom färgerna.
10. Obs! Använd enbart medföljande transformator. Att använda en annan transformator kan leda till skada på produkten och gör garantin ogiltig.
11. Garantiinformation hittar du på det bifogade garantikortet.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning – 240 V AC 100

mA 50/60 Hz Sekundärspänning

– 12 V AC 5A max

Switchkontroll Laddningsspänning - 240 V 50/60Hz

Sekundärspänning - 5 V DC 2000 mA

Inbyggt batteri – 3,7 V laddningsbart Litiumjonbatteri.

Mått: Höjden varierar med storlek på bubbelröret, basmått 450 mm².

Fjärrkontrollens mått: B 330 mm x D 330 mm x 105 H.

Använd endast medföljande strömkälla

Tillverkas i Storbritannien av: Experia, Acorn Phase III, High Street, Grimethorpe, Barnsley, South Yorkshire, S72 7BD, Storbritannien



58121 Sanserør 1,5m NO

Gratulerer med kjøpet av ditt interaktive LED-sanserør!

Det interaktive LED-sanserøret er designet spesielt for mennesker

med spesielle behov. Om produktet brukes i samsvar med produktets retningslinjer vil sanserøret gi årevis med læring og moro!

Sanserøret gir muligheter til å trene ferdigheter som fargegjenkjenning og årsak/virkning med mere. Videre har den en rekke fargemuligheter og nyanser i beroligende modus.

Sanserøret leveres med eget fjernkontroll med trådløs avstand på opptil 30m. Sørg for at du leser hele denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk.

Egenskaper:

- Trådløs ladeløsning
- Ergonomisk design
- Nyeste LED-teknologi
- Klart buet lokk med kuppelformet base
- Lavspenning med transformator
- Trådløs fjernkontroll
- Enkel oppgradering/vedlikehold
- Varig kvalitet og lett i bruk

Inneholder

- 1 x Interaktivt sanserør
- 1 x Transformator
- 1 x Fjernkontroll
- 1 x USB-ledning
- 1 x Qi ladepute
- 1 x USB-strømledning
- 1 x Bruksanvisning

Når du åpner ditt nye produkt

Sjekk emballasjen for tegn på skade før du åpner produktet. Ikke bruk skarpe gjenstander under utpakking.

Kontroller delene som mottas mot pakkens innhold.

Les bruksanvisning før bruk

1. Plasser sanserøret på et flatt, solid gulv.
2. Hvis røret er over 60" høyt, fest røret til en solid vegg med en boblerørbrakett. Bruk riktig feste for veggtypen.
3. Fyll boblerøret forsiktig med vann fra toppen. Hvis du søler vann, vær så snill sørg for at dette tørkes opp umiddelbart. Ikke fyll røret til toppen, la det være 6 tommer fra vannstanden til toppen av røret.
4. Koble den runde XLR-kontakten fra lavspenningstransformatoren til kontakten inn bunnen av boblerøret.
5. Koble inn stikkontakt.
6. Enheten vil nå lyse og presentere standardfargene.
7. Nå er produktet klar til bruk.
8. Stopper aktivitet for en stund vil sanserøret gå tilbake til beroligende modus.
9. Bruk originaltilbehøret, andre produkter kan lage skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.
10. Se garantiinformasjon.

Tekniske spesifikasjoner

Supply – 240vAC 100mA 50/60Hz

Load – 12vAC 5A Max

Switch Controller Charging Power supply - 240v 50/60Hz

Load - 5vdc 2000mA

Internal battery - 3.7v Lithium Ion rechargeable battery.

Dimensions; Height varies with bubble tube column size, base measure 450mm²

The controller is 330mm W x 330mm D x 105mm H

Only use the power supplies provided

Manufactured in the UK by: Experia, Acorn Phase III, High Street, Grimethorpe, Barnsley, South Yorkshire, S72 7BD



58121 Kuplalputki FI

Onnittelut interaktiivisen kuplalputken hankkimisesta!

Interaktiivinen LED-kuplalputki on suunniteltu erityisesti heille, joilla on erityistarpeita, ja käytettäessä ohjeiden mukaan se tarjoaa vuosien ajan iloa ja uusia ulottuvuuksia oppimiseen!

Interaktiivinen LED-kuplalputki tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia kehittää erilaisia taitoja, kuten värintunnistusta, syy-seuraus-suhteiden ymmärtämistä sekä monia muita taitoja. Se on kirkkain tällä hetkellä markkinoilla oleva LED-kuplalputki ja se tuottaa useita värisävyjä, kun sitä käytetään rauhoittavissa tiloissa.

Interaktiivisessa LED-kuplalputkessa on oma 9 painikkeen ohjain, joka mahdollistaa putken ohjaamisen langattomasti jopa 30 metrin etäisyydeltä.

Varmista, että luet tämän käyttöohjeen kokonaan ennen laitteen käyttöä.

Ominaisuudet:

Uusin langaton Qi-latausohjain

Ergonominen muotoilu

Uusin LED-tekniikka - ei lampun vaihtoa

Kirkas kaareva kansi

Kupumainen pohja

Pienjännite - muuntaja mukana

Langaton ohjain

Helppo ylläpitää

Kestävä

Helppokäyttöinen

Pakkauksen sisältö:

1 x interaktiivinen kuplalputki

1 x muuntaja

1 x kauko-ohjain

1 x USB johto

1 x Qi latausalusta

1 x USB virtalähde

1 x käyttöohje

Experia-tuotteesi pakkauksesta purkaminen:

Tarkista ennen avaamista, ettei pakkauksessa ole vaurioita.

Älä käytä teräviä esineitä pakkauksen avaamiseen.

Tarkista, että sisältö on ylläolevan listan mukainen.

Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa.

1. Aseta kuplaputki tasaiselle lattialle.
2. Jos putki on yli 60" korkea, kiinnitä putki seinään kuplaputkikannattimella käyttämällä seinätyyppiin sopivia kiinnikkeitä.
3. Täytä kuplaputki varovasti vedellä ylhäältä. Älä täytä putkea yläosaan, vaan jätä yli 15 cm rako vedenpinnasta putken yläosaan.
4. Liitä muuntajan pyöreä XLR-liitin kuplaputken pohjassa olevaan liitäntään.
5. Liitä tavallinen verkkopistoke pistorasiaan.
6. Laite syttyy nyt ja vaihtelee eri vakiovärejään.
7. Laite on käyttövalmis.
8. Paina mitä tahansa ohjaimen värillistä painiketta ja putken väri vaihtuu.
9. Jos putkea ei ohjata valitsemaan tiettyä väriä hetkeen, toiminta pysähtyy ja kuplaputki palaa rauhoittavaan tilaan ja jatkaa automaattisesti värien vaihtelua.
10. Huom! Käytä vain mukana toimitettua muuntajaa. Toisen muuntajan käyttö voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen ja mitätöi takuun.
11. Katso takuutiedot toimitetusta erillisestä takuukortista.

Tekniset tiedot

Jännite 240vAC 100mA 50/60Hz

Lataus 12vAC 5A Max

Kauko-ohjaimen latausvirtalähde - 240v 50/60Hz

Kuorma - 5vdc 2000mA

Akku - 3,7 V:n ladattava litiumioniakku.

Mitat; Korkeus vaihtelee kuplaputkipylvään koon mukaan, pohjamitta 450 mm²

Ohjain on 330 mm L x 330 mm S x 105 mm K

Käytä vain mukana toimitettuja virtalähteitä.

Valmistettu Iso-Britanniassa: Experia, Acorn Phase III, High Street, Grimethorpe, Barnsley, South Yorkshire, S72 7BD



58121 Bubble Tube-lampe DK

Tillykke med købet af din interaktive LED Bubble Tube-lampe!

Den interaktive LED Bubble Tube-lampe er designet specifikt til mennesker med særlige behov og vil, hvis den bruges i henhold til disse retningslinjer, tilbyde mange års læring og underholdning!

Den interaktive LED Bubble Tube-lampe giver et væld af muligheder for at udvikle utallige færdige, herunder farvegenkendelse, årsag og virkning og meget mere. Det er den klareste LED Bubble Tube-lampe på markedet (på trykkestidspunktet) og producerer flere farvenuancer, når den bruges i beroligende tilstand.

Den interaktive LED Bubble Tube-lampe kommer med en selvstændig kontrolenhed med 9 knapper, der giver mulighed for at betjene lampen trådløst fra en afstand på op til 30 m.

Læs denne instruktionsmanual, før du betjener enheden.

Funktioner

Seneste trådløse Qi Opladningsenhed

Ergonomisk design

Seneste LED-teknologi uden lampeskift - LED Klart kurvet dæksel Hvælvet fod

Lav spænding - transformer medfølger Trådløs kontrolenhed med 5 knapper

Enkel opgradering/vedligeholdelse

Robust

Let at bruge

Pakken indeholder

1 x interaktiv Bubble Tube-lampe 1 x transformer

1 x 5-vejs kontrolenhed

1 x USB-kabel

1 x Qi-opladningspad

1 x USB-strømforsyning

1 x instruktionsmanual

Udpakning af dit Experia-produkt

Tjek emballagen for tegn på skader, før du åbner den.

Brug ikke skarpe genstande til at åbne emballagen med.

Kontroller de modtagne dele i forhold til oversigten over pakkens indhold.

Læs produktmanualen før brug.

1. Placer lampen på et fladt og stabilt gulv.
2. Hvis lampe er højere ned 152 cm, skal du sikre lampen til en stabil væg med et bubbletube-beslag ved hjælp af beslag, der passer til den pågældende vægtype.
3. Fyld forsigtigt lampen med vand fra toppen. Hvis du spilder vand, skal du tørre det af med det samme. Fyld ikke lampen helt. Der skal være 15 cm fra toppen af vandet til toppen af lampen.
4. Tilslut det runde XLR-stik fra transformeren med lav spænding til stikket i lampens fod.
5. Sæt standardstikket i en stikkontakt.
6. Enheden vil nu lyse op og skifte glidende gennem standardfarverne.
7. Nu er den klar til brug.
8. Tryk på en af de farvede knapper på kontrolenheden, hvorefter lampen reagerer.
9. Hvis du ikke betjener knapperne i et stykke tid, vender lampen tilbage til beroligende tilstand og skifte automatisk og glidende gennem farverne.
10. Bemærk: Brug kun den medfølgende transformer. Brug af en anden transformer kan resultere i skade på produktet og ophæve garantien.
11. Garantioplysninger er angivet på det medfølgende separate garantikort.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning – 240 vAC 100
mA 50/60 Hz Load – 12 vAC 5A
Mak.

Switch-kontrolenhed Strømforsyning til opladning - 240v
50/60Hz Belastning - 5vdc 2000mA

Internt batteri - 3.7v genopladeligt lithium-ion-batteri.

Dimensioner: Højden varierer med lampesøjle's størrelse, foden måler 450 mm²

Kontrolenheden måler 330 mm W x 330 mm D x 105 mm H

Brug kun de medfølgende strømforsyninger

Fremstillet i Storbritannien af: Experia, Acorn Phase III, High Street, Grimethorpe, Barnsley, South Yorkshire, S72 7BD, Storbritannien

